

Montageanleitung und wichtige Hinweise

für Serien Visedge, Visedge DS und Visedge VR

Bodenklappen Serie Visedge - Einzelklappen

Setzen Sie die Klappe in den Außenrahmen, bringen Sie die mitgelieferten Sicherungs- oder Verschlussbolzen an. Belassen Sie einen Spalt von 1 mm zwischen der Klappe und den Rahmenprofilen.

Füllen Sie die Ausgleichsmasse bis zum Außenrahmen; achten Sie dabei darauf, dass das PVC-Profil sauber bleibt.

Beginnen Sie nach dem Aushärten der Ausgleichsmasse mit dem Verlegen des Bodenbelags; entfernen Sie dafür das Schutzband vom PVC-Profil am Klappenrahmen und am Außenrahmen. Schneiden Sie den Bodenbelag bis zur Aufkantung des PVC-Profils am Außenrahmen und bringen Sie ihn in Position, wenn nötig mit Klebemittel. Schneiden Sie in ähnlicher Weise den Bodenbelag im Klappenrahmen bis zur Aufkantung des PVC-Profils und unter die Klemmhülsen um die Hebe-/Verschlussbolzen und verkleben Sie ihn mit Klebemittel. Dann sollte der Bodenbelag gemäß den Herstelleranweisungen am PVC-Anschlussprofil sowohl am Klappen- als auch am Außenrahmen verschweißt werden. Schrauben Sie die Klemmhülsen zu, bis sie eben mit dem Bodenbelag sind. Heben Sie schließlich die Klappe heraus und reinigen Sie diese. Fügen Sie falls erforderlich die Unterseite des Rahmens mit einer 1:3 Zement/Sand-Mörtelmischung aus. Anschließend fügen Sie die Klappe wieder ein und verschließen die Sicherungsbolzen.

Denken Sie daran, die Hebe-/Verschlusschlüssel beim Gebäudeeigentümer zu hinterlegen.

Bodenklappen Serie Visedge - Schachtabdeckungen

Diese werden ähnlich wie die Schachtabdeckungen der Serien 5000 und 7500 montiert. Siehe Montageanleitung auf Seite 28.

Anschlussprofil Visedge DS

Schneiden Sie nach Fixierung des elastischen Bodenbelags die Längen des Visedge DS gemäß der Bodenausführung zu. Beginnen Sie an einem Ende damit, das Profil in Position zu bringen und den Boden durch die angesenkten Löcher im Profil zu markieren; dann bohren und verdübeln Sie den Boden. Wenn Sie bereit sind das Profil zu fixieren, bringen Sie etwas Epoxidkleber auf die Unterseite des Profils auf, bringen Sie es in Position und schrauben Sie es fest.

Anschlussprofil Visedge VR

Markieren Sie den Boden um den Anschluss zwischen dem Hartbodenbelag und dem Bodenbelag, d.h. den Endpunkt der Aluminium-Aufkantung des Visedge VR-Anschlussprofils. Schneiden Sie die Profile passend zu und bringen Sie diese in Position. Markieren Sie den Boden durch die angesenkten Löcher im Profil, dann bohren und verdübeln Sie den Boden an den geeigneten Stellen. Das Visedge VR-Anschlussprofil sollte nun an der richtigen Stelle angeschraubt werden; achten Sie dabei auf ein gerades und ebenes Anbringen. Der Hartbodenbelag, z.B. Keramikfliesen und der Vinyl-Bodenbelag können nun nach Bedarf verlegt werden. Es ist wichtig, dass das PVC-Element sauber bleibt und dass das Schutzband intakt bleibt und nicht entfernt wird, bevor der Bodenbelag fertig zum Schweißen ist. Schneiden Sie den Vinyl-Bodenbelag zu und passen Sie ihn an die Visedge-Aufkantung an, verkleben und verschweißen Sie ihn.

In Zweifelsfällen kontaktieren Sie unsere technische Abteilung, die Ihnen gerne behilflich ist.